

- ✓ **ТОРБИ ЗА ПРАХОСМУКАЧКА**
(ЕДНОКРАТНИ ХАРТИЕНИ ТОРБИ)
комплектът включва 5 бр.

28216



28213

- ✓ **ТОРБА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА**
(МНОГОКРАТНА ПЛАТНЕНА ТОРБА)
с цип

28212



28215

- ✓ **ФИЛТЪР ЗА ПРАХОСМУКАЧКА ТИП "ГЪБА"**
за събиране на вода



28210

- ✓ **ФИЛТЪР НЕРА**
ЗА ПРАХОСМУКАЧКА
клас на филтрация: L

28214



28211

- ✓ **ФИЛТЪР ЗА ПРАХОСМУКАЧКА**
(МЕМБРАНЕН ПЛАТНЕН ФИЛТЪР)
за работа без торба/като
допълнителен филтър



28217

Артикул	28210	28211	28212	28213	28214	28215	28216	28217
Диаметър на монтажа, мм	120	74	64		74	64		305

СЪВМЕСТИМИ С ПРАХОСМУКАЧКИ DENZEL

Артикул Модел	28210	28211	28212	28213	28214	28215	28216	28217
28201 SVC15; 28291 LVC15	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
28202 RVC20; 28292 LVC20	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-
28203 RVC30; 28293 LVC30	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓